

JAJ SOLUTIONS



SKU : JAJ0045

EAN : 3701801600440



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso



Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung



MISE EN ROUTE

PRÉ-REQUIS

Avant la toute première utilisation, veillez à charger complètement cet appareil afin de prolonger sa batterie.

RECHARGEMENT

Insérez l'extrémité du câble USB-C dans le port de chargement de la caméra, puis connectez le câble sur une source USB (chargeur secteur, powerbank..).

ALLUMER LA CAMÉRA

Appuyez longuement sur le bouton «ON/OFF» de la caméra (environ 3 secondes), jusqu'à ce qu'une led de couleur bleue clignote.

ÉTEINDRE LA CAMÉRA

Appuyez longuement sur le bouton «ON/OFF» de la caméra (environ 3 secondes), jusqu'à ce que la led de couleur bleue s'éteigne.

RÉINITIALISER LA CAMÉRA

Appuyez longuement sur le bouton «ON/OFF» de la caméra (environ 5 secondes), jusqu'à ce que la de couleur bleue clignote rapidement puis lentement.

INSTALLATION DE LA CARTE MÉMOIRE

Insérez votre carte microSD (128 GB max / classe 10) dans l'emplacement prévu à cet effet.

Nous vous recommandons de privilégier une carte de marque reconnue.

INFORMATIONS

Cette caméra peut fonctionner sans câble avec une autonomie d'environ 90 minutes ou bien de manière continue si branchée sur une source d'alimentation.

Assemblée sur son support magnétique, elle peut facilement être ajustée selon le champs de vision souhaité.



APPLICATION

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

Pour télécharger l'application, merci de scanner le QR-code ci-dessous:



Nom de l'application: Z-IOT CAM

UTILISATION DE L'APPLICATION

1. Créez un compte en cliquant sur «Appareil» ou sur «Créer un compte».
2. Appuyez sur l'icône «Loupe» pour rechercher votre appareil.

Note: Le mot de passe par défaut de l'application est «123456»



APPLICATION

UTILISATION DE LA CAMÉRA SANS INTERNET

1. Rendez-vous dans les paramètres wifi de votre smartphone et sélectionner le réseau hotspot ZIOT.
2. Une fois connecté, retournez sur l'application pour accéder aux outils de contrôle de votre caméra.

CONNECTEZ LA CAMÉRA AU RÉSEAU WIFI

1. Rendez-vous dans les paramètres wifi de votre smartphone et sélectionner le réseau hotspot ZIOT.
2. Une fois connecté, retournez sur l'application.
3. Sélectionnez votre réseau Wifi et rentrez votre mot de passe réseau.
4. Accédez aux outils de contrôle de votre caméra directement depuis l'application.

La caméra ne se connecte pas au Wi-Fi

- Utilisez uniquement le réseau 2.4 GHz
- Vérifiez le mot de passe
- Placez la caméra à moins de 2-3 mètres du routeur
- Réinitialisez la caméra puis recommencez

La caméra n'apparaît pas dans l'application

- Activez le Bluetooth et la localisation du téléphone
- Essayez le Mode AP
- Connectez-vous au Wi-Fi nommé A9_XXXXXX
- Redémarrez le téléphone et la caméra

Vidéo qui coupe / Image lente

- Rapprochez la caméra du routeur
- Réduisez la qualité vidéo dans les paramètres
- Redémarrez le routeur

Pas de notification de mouvement

Vérifiez dans Z-IoT :

- Détection de mouvement activée
- Notifications activées dans les paramètres du téléphone
- Autorisation d'arrière-plan activée pour l'application

Mot de passe oublié (application)

- Cliquez sur Mot de passe oublié
- Vérifiez vos e-mails / SMS
- Réinitialisez le mot de passe



CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes (chaleur excessive, gel) ni en plein soleil prolongé.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Utiliser uniquement les accessoires, câbles et chargeurs recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur l'écran ou les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des très jeunes enfants sans surveillance.
- Débrancher l'appareil avant le nettoyage et utiliser uniquement un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.

SPÉCIFICATIONS

Marque: JAJ

Modèle: JAJ0045

Composition: ABS / PCB

Angle de vision: 150°

Résolution: 1920 x 1080

Socle magnétique avec rotation à 360°

Batterie: 240 mAh

Autonomie: 60 - 90 minutes

Détection de mouvements

Notification par message et alarme

Vision nocturne

Réseau: Wifi 2,4 GHz

Stockage: Carte microSD, jusqu'à 128 Go (non incluse)

Dimensions: 24 x 44 mm

Interface de chargement: USB-C

Support magnétique

Certifié aux normes européennes



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

DONGGUAN DECLARATION EPOCH TECHNOLOGY CO. LTD
BAIDA INTERNATIONAL ELECTRONIC MALL 901 A,
HUMEN TOWN, DONGGUAN,
CHINA
MODEL NUMBER : A9 / JAJ0045





GETTING STARTED

PREREQUISITES

Before using this device for the very first time, make sure to fully charge it in order to extend battery life.

CHARGING

Insert the USB-C cable into the camera's charging port, then connect the cable to a USB power source (wall charger, power bank, etc.).

TURNING ON THE CAMERA

Press and hold the "ON/OFF" button for approximately 3 seconds until a blue LED starts flashing.

TURNING OFF THE CAMERA

Press and hold the "ON/OFF" button for approximately 3 seconds until the blue LED turns off.



GETTING STARTED

RESETTING THE CAMERA

Press and hold the "ON/OFF" button for approximately 5 seconds until the blue LED flashes quickly and then slowly.

INSTALLING THE MEMORY CARD

Insert your microSD card (128GB max / Class 10) into the designated slot.

We recommend using a reputable brand memory card.

INFORMATIONS

This camera can operate wirelessly with a battery life of approximately 90 minutes, or continuously when connected to a power source.

When mounted on its magnetic stand, it can easily be adjusted to the desired viewing angle.



APPLICATION

DOWNLOADING THE APPLICATION

To download the application, scan the QR code below:



Application name: Z-IOT CAM

USING THE APPLICATION

1. Create an account by clicking on "Device" or "Create Account".
2. Press the "Magnifying Glass" icon to search for your device.

Note: The default application password is "123456"



APPLICATION

USING THE CAMERA WITHOUT INTERNET

1. Go to your smartphone's Wi-Fi settings and select the hotspot network ZIOT.
2. Once connected, return to the application to access the camera control tools.

CONNECTING THE CAMERA TO A WI-FI NETWORK

1. Go to your smartphone's Wi-Fi settings and select the hotspot network ZIOT.
2. Once connected, return to the application.
3. Select your Wi-Fi network and enter your network password.
4. Access your camera control tools directly from the application.



TROUBLESHOOTING

The camera does not connect to Wi-Fi

- Use only a 2.4 GHz network
- Check the password
- Place the camera within 2-3 meters of the router
- Reset the camera and try again

The camera does not appear in the application

- Enable Bluetooth and location on your phone
- Try AP Mode
- Connect to the Wi-Fi network named A9_XXXXXX
- Restart both the phone and the camera

Video cutting out / Slow image

- Move the camera closer to the router
- Reduce video quality in the settings
- Restart the router

No motion notifications



Check in Z-IoT:

- Motion detection is enabled
- Notifications are enabled in phone settings
- Background permission is enabled for the application

Forgotten password (application)

- Click "Forgot Password"
- Check your email / SMS
- Reset the password



TERMS OF USE

- Do not open, disassemble, or attempt to repair the device yourself.
- Do not use the device in environments with extreme temperatures (excessive heat or freezing conditions) or in prolonged direct sunlight.
- Do not expose the device to heat sources (radiators, flames, heating appliances).
- Avoid shocks, drops, and strong vibrations.
- Use only accessories, cables, and chargers recommended by the manufacturer.
- Do not insert foreign objects into the device's ports or openings.
- Do not apply excessive pressure to the screen or buttons.
- Keep the device out of reach of very young children without supervision.
- Unplug the device before cleaning and use only a soft, dry cloth.
- Do not use the device if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Comply with local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.



SPECIFICATIONS

Brand: JAJ

Model: JAJ0045

Material: ABS / PCB

Viewing angle: 150°

Resolution: 1920 x 1080

Magnetic base with 360° rotation

Battery: 240 mAh

Battery life: 60–90 minutes

Motion detection

Message and alarm notifications

Night vision

Network: 2.4 GHz Wi-Fi

Storage: microSD card up to 128GB (not included)

Dimensions: 24 x 44 mm

Charging interface: USB-C

Magnetic mount

Certified to European standards



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

DONGGUAN DECLARATION EPOCH TECHNOLOGY CO. LTD
BAIDA INTERNATIONAL ELECTRONIC MALL 901 A,
HUMEN TOWN, DONGGUAN,
CHINA
MODEL NUMBER : A9 / JAJ0045



PUESTA EN MARCHA

REQUISITOS PREVIOS

Antes del primer uso, asegúrese de cargar completamente el dispositivo para prolongar la vida útil de la batería.

CARGA

Inserte el extremo del cable USB-C en el puerto de carga de la cámara y luego conecte el cable a una fuente USB (cargador de pared, power bank, etc.).

ENCENDER LA CÁMARA

Mantenga presionado el botón «ON/OFF» durante aproximadamente 3 segundos, hasta que un LED azul comience a parpadear.

APAGAR LA CÁMARA

Mantenga presionado el botón «ON/OFF» durante aproximadamente 3 segundos, hasta que el LED azul se apague.

PUESTA EN MARCHA

REINICIAR LA CÁMARA

Mantenga presionado el botón «ON/OFF» durante aproximadamente 5 segundos, hasta que el LED azul parpadee rápidamente y luego lentamente.

INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA

Inserte su tarjeta microSD (máx. 128 GB / Clase 10) en la ranura correspondiente.

Recomendamos utilizar una tarjeta de una marca reconocida.

INFORMACIÓN

Esta cámara puede funcionar sin cable con una autonomía aproximada de 90 minutos, o de forma continua si está conectada a una fuente de alimentación.

Montada en su soporte magnético, puede ajustarse fácilmente según el ángulo de visión deseado.

APLICACIÓN

DESCARGA DE LA APLICACIÓN

Para descargar la aplicación, escanee el código QR a continuación:



Nombre de la aplicación: Z-IOT CAM

USO DE LA APLICACIÓN

1. Cree una cuenta haciendo clic en «Dispositivo» o en «Crear cuenta».
2. Pulse el icono de la «Lupa» para buscar su dispositivo.

Nota: La contraseña predeterminada de la aplicación es «123456».

USO DE LA CÁMARA SIN INTERNET

1. Vaya a la configuración Wi-Fi de su smartphone y seleccione la red hotspot ZIOT.
2. Una vez conectado, vuelva a la aplicación para acceder a las herramientas de control de la cámara.

CONECTAR LA CÁMARA A LA RED WI-FI

1. Vaya a la configuración Wi-Fi de su smartphone y seleccione la red hotspot ZIOT.
2. Una vez conectado, regrese a la aplicación.
3. Seleccione su red Wi-Fi e introduzca la contraseña de la red.
4. Acceda a las herramientas de control de su cámara directamente desde la aplicación.

La cámara no se conecta al Wi-Fi

- Utilice únicamente la red de 2,4 GHz
- Verifique la contraseña
- Coloque la cámara a menos de 2-3 metros del router
- Reinicie la cámara y vuelva a intentarlo

La cámara no aparece en la aplicación

- Active el Bluetooth y la ubicación del teléfono
- Pruebe el modo AP
- Conéctese al Wi-Fi llamado A9_XXXXXX
- Reinicie el teléfono y la cámara

Video interrumpido / Imagen lenta

- Acerque la cámara al router
- Reduzca la calidad de vídeo en la configuración
- Reinicie el router

No hay notificaciones de movimiento

Verifique en Z-IoT:

- Que la detección de movimiento esté activada
- Que las notificaciones estén activadas en la configuración del teléfono
- Que el permiso en segundo plano esté activado para la aplicación

Contraseña olvidada (aplicación)

- Haga clic en «Olvidé mi contraseña»
- Revise su correo electrónico / SMS
- Restablezca la contraseña



CONDICIONES DE USO

- No abra, desmonte ni intente reparar el dispositivo por su cuenta.
- No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas extremas (calor excesivo o congelación) ni bajo la luz solar directa prolongada.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor (radiadores, llamas, aparatos de calefacción).
- Evite golpes, caídas y vibraciones fuertes.
- Utilice únicamente los accesorios, cables y cargadores recomendados por el fabricante.
- No introduzca objetos extraños en los puertos o aberturas del dispositivo.
- No ejerza presión excesiva sobre la pantalla o los botones.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños muy pequeños sin supervisión.
- Desconecte el dispositivo antes de limpiarlo y utilice únicamente un paño suave y seco.
- No utilice el dispositivo si presenta signos de daño (cable dañado, sobrecalentamiento, mal funcionamiento).
- Cumpla con las normativas locales relativas al uso y reciclaje de dispositivos electrónicos.

ESPECIFICACIONES

Marca: JAJ

Modelo: JAJ0045

Composición: ABS / PCB

Ángulo de visión: 150°

Resolución: 1920 x 1080

Base magnética con rotación de 360°

Batería: 240 mAh

Autonomía: 60-90 minutos

Detección de movimiento

Notificación por mensaje y alarma

Visión nocturna

Red: Wi-Fi 2,4 GHz

Almacenamiento: Tarjeta microSD hasta 128 GB (no incluida)

Dimensiones: 24 x 44 mm

Interfaz de carga: USB-C

Soporte magnético

Certificado conforme a las normas europeas



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

DONGGUAN DECLARATION EPOCH TECHNOLOGY CO. LTD
BAIDA INTERNATIONAL ELECTRONIC MALL 901 A,
HUMEN TOWN, DONGGUAN,
CHINA
MODEL NUMBER : A9 / JAJ0045



PRÉ-REQUISITOS

Antes da primeira utilização, certifique-se de carregar completamente o aparelho para prolongar a vida útil da bateria.

CARREGAMENTO

Insira a extremidade do cabo USB-C na porta de carregamento da câmera e conecte o cabo a uma fonte USB (carregador de tomada, powerbank, etc.).

LIGAR A CÂMERA

Pressione e mantenha pressionado o botão "ON/OFF" da câmera (cerca de 3 segundos) até que o LED azul comece a piscar.

DESLIGAR A CÂMERA

Pressione e mantenha pressionado o botão "ON/OFF" da câmera (cerca de 3 segundos) até que o LED azul se apague.

RREINICIAR A CÂMERA

Appuyez longuement sur le bouton «ON/OFF» de la caméra (environ 5 secondes), jusqu'à ce que la de couleur bleue clignote rapidement puis lentement.

INSTALAÇÃO DO CARTÃO DE MEMÓRIA

Insira o cartão microSD (máx. 128 GB / classe 10) no compartimento previsto para isso.

Recomendamos utilizar um cartão de marca reconhecida.

INFORMAÇÕES

Esta câmera pode funcionar sem cabo, com autonomia de aproximadamente 90 minutos, ou de forma contínua se conectada a uma fonte de alimentação.

Montada no suporte magnético, pode ser facilmente ajustada conforme o campo de visão desejado.

APLICAÇÃO

DOWNLOAD DO APLICATIVO

Para baixar o aplicativo, escaneie o QR code abaixo:



Nome do aplicativo: Z-IOT CAM

UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO

1. Crie uma conta clicando em "Dispositivo" ou em "Criar conta".
2. Pressione o ícone "Lupa" para procurar o seu dispositivo.

Nota: A senha padrão do aplicativo é "123456".

UTILIZAÇÃO DA CÂMERA SEM INTERNET

1. Vá às configurações de Wi-Fi do seu smartphone e selecione a rede hotspot ZIOT.
2. Depois de conectado, volte ao aplicativo para acessar as ferramentas de controle da câmera.

CONECTAR A CÂMERA À REDE WI-FI

1. Vá às configurações de Wi-Fi do seu smartphone e selecione a rede hotspot ZIOT.
2. Após conectar-se, volte ao aplicativo.
3. Selecione sua rede Wi-Fi e insira a senha da rede.
4. Acesse as ferramentas de controle da câmera diretamente pelo aplicativo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A CÂMERA NÃO SE CONECTA AO WI-FI

- Utilize apenas a rede 2.4 GHz
- Verifique a senha
- Coloque a câmera a menos de 2-3 metros do roteador
- Reinicie a câmera e tente novamente

A CÂMERA NÃO APARECE NO APLICATIVO

- Ative o Bluetooth e a localização do telefone
- Tente o Modo AP
- Conecte-se ao Wi-Fi chamado A9_XXXXXX
- Reinicie o telefone e a câmera

VÍDEO INTERROMPIDO / IMAGEM LENTA

- Aproxime a câmera do roteador
- Reduza a qualidade do vídeo nas configurações
- Reinicie o roteador

SEM NOTIFICAÇÃO DE MOVIMENTO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Verifique no Z-IoT:

- Detecção de movimento ativada
- Notificações ativadas nas configurações do telefone
- Permissão de execução em segundo plano ativada para o aplicativo

SENHA ESQUECIDA (APLICATIVO)

- Clique em “Esqueci a senha”
- Verifique seus e-mails / SMS
- Redefina a senha



CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não abrir, desmontar ou tentar reparar o aparelho por conta própria.
- Não utilizar o aparelho em ambientes com temperaturas extremas (calor excessivo ou congelamento) nem sob exposição prolongada ao sol.
- Não expor o aparelho a fontes de calor (radiadores, chamas, aparelhos de aquecimento).
- Evitar choques, quedas e vibrações intensas.
- Utilizar apenas acessórios, cabos e carregadores recomendados pelo fabricante.
- Não inserir objetos estranhos nas portas ou aberturas do aparelho.
- Não exercer pressão excessiva sobre os botões.
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças pequenas sem supervisão.
- Desconectar o aparelho antes da limpeza e utilizar apenas um pano macio e seco.
- Não utilizar o aparelho se apresentar sinais de dano (cabo danificado, superaquecimento, mau funcionamento).
- Respeitar as regulamentações locais relativas ao uso e à reciclagem de aparelhos eletrônicos.

ESPECIFICAÇÕES

Marca: JAJ

Modelo: JAJ0045

Composição: ABS / PCB

Ângulo de visão: 150°

Resolução: 1920 x 1080

Base magnética com rotação de 360°

Bateria: 240 mAh

Autonomia: 60 - 90 minutos

Detecção de movimento

Notificação por mensagem e alarme

Visão noturna

Rede: Wi-Fi 2,4 GHz

Armazenamento: Cartão microSD até 128 GB (não incluído)

Dimensões: 24 x 44 mm

Interface de carregamento: USB-C

Suporte magnético

Certificado de acordo com as normas europeias



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

DONGGUAN DECLARATION EPOCH TECHNOLOGY CO. LTD
BAIDA INTERNATIONAL ELECTRONIC MALL 901 A,
HUMEN TOWN, DONGGUAN,
CHINA
MODEL NUMBER : A9 / JAJ0045



PREREQUISITI

Prima del primo utilizzo, assicurarsi di caricare completamente il dispositivo per prolungare la durata della batteria.

RICARICA

Inserire l'estremità del cavo USB-C nella porta di ricarica della telecamera, quindi collegare il cavo a una fonte USB (caricatore da parete, powerbank, ecc.).

ACCENDERE LA TELECAMERA

Tenere premuto il pulsante "ON/OFF" della telecamera (circa 3 secondi) finché il LED blu non inizia a lampeggiare.

SPEGNERE LA TELECAMERA

Tenere premuto il pulsante "ON/OFF" della telecamera (circa 3 secondi) finché il LED blu non si spegne.

RIPRISTINARE LA TELECAMERA

Tenere premuto il pulsante "ON/OFF" della telecamera (circa 5 secondi) finché il LED blu non lampeggia rapidamente e poi lentamente.

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA

Inserire la scheda microSD (max 128 GB / classe 10) nell'apposito alloggiamento.

Si consiglia di utilizzare una scheda di marca riconosciuta.

INFORMAZIONI

Questa telecamera può funzionare senza cavo con un'autonomia di circa 90 minuti oppure in modo continuo se collegata a una fonte di alimentazione.

Montata sul supporto magnetico, può essere facilmente regolata in base al campo visivo desiderato.

APPLICAZIONE

DOWNLOAD DELL'APPLICAZIONE

Per scaricare l'applicazione, scansionare il QR code qui sotto:



Nome dell'applicazione: Z-IOT CAM

UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE

1. Creare un account cliccando su "Dispositivo" oppure su "Crea un account".
2. Premere l'icona "Lente" per cercare il proprio dispositivo.

Nota: La password predefinita dell'applicazione è "123456".



APPLICAZIONE

UTILIZZO DELLA TELECAMERA SENZA INTERNET

1. Accedere alle impostazioni Wi-Fi dello smartphone e selezionare la rete hotspot ZIOT.
2. Una volta connessi, tornare all'applicazione per accedere agli strumenti di controllo della telecamera.

COLLEGARE LA TELECAMERA ALLA RETE WI-FI

1. Accedere alle impostazioni Wi-Fi dello smartphone e selezionare la rete hotspot ZIOT.
2. Una volta connessi, tornare all'applicazione.
3. Selezionare la propria rete Wi-Fi e inserire la password della rete.
4. Accedere agli strumenti di controllo della telecamera direttamente dall'applicazione.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

LA TELECAMERA NON SI CONNETTE AL WI-FI

- Utilizzare esclusivamente la rete 2.4 GHz
- Verificare la password
- Posizionare la telecamera a meno di 2-3 metri dal router
- Ripristinare la telecamera e riprovare

LA TELECAMERA NON APPARE NELL'APPLICAZIONE

- Attivare il Bluetooth e la localizzazione del telefono
- Provare la Modalità AP
- Connettersi alla rete Wi-Fi denominata A9_XXXXXX
- Riavviare il telefono e la telecamera

VIDEO INTERROTTO / IMMAGINE LENTA

- Avvicinare la telecamera al router
- Ridurre la qualità video nelle impostazioni
- Riavviare il router

NESSUNA NOTIFICA DI MOVIMENTO



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Verificare in Z-IoT:

- Rilevamento del movimento attivato
- Notifiche attivate nelle impostazioni del telefono
- Autorizzazione in background attivata per l'applicazione

PASSWORD DIMENTICATA (APPLICAZIONE)

- Cliccare su "Password dimenticata"
- Controllare e-mail / SMS
- Reimpostare la password



CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare il dispositivo autonomamente.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estreme (calore eccessivo o gelo) né esporlo alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (radiatori, fiamme, apparecchi di riscaldamento).
- Evitare urti, cadute e forti vibrazioni.
- Utilizzare esclusivamente accessori, cavi e caricabatterie raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o aperture del dispositivo.
- Non esercitare una pressione eccessiva sui pulsanti.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini piccoli senza supervisione.
- Scollegare il dispositivo prima della pulizia e utilizzare solo un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danno (cavo danneggiato, surriscaldamento, malfunzionamento).
- Rispettare le normative locali relative all'uso e al riciclaggio dei dispositivi elettronici.

Marca: JAJ

Modello: JAJ0045

Composizione: ABS / PCB

Angolo di visione: 150°

Risoluzione: 1920 x 1080

Base magnetica con rotazione a 360°

Batteria: 240 mAh

Autonomia: 60 - 90 minuti

Rilevamento del movimento

Notifica tramite messaggio e allarme

Visione notturna

Rete: Wi-Fi 2,4 GHz

Memoria: Scheda microSD fino a 128 GB (non inclusa)

Dimensioni: 24 x 44 mm

Interfaccia di ricarica: USB-C

Supporto magnetico

Certificato secondo le norme europee



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

DONGGUAN DECLARATION EPOCH TECHNOLOGY CO. LTD
BAIDA INTERNATIONAL ELECTRONIC MALL 901 A,
HUMEN TOWN, DONGGUAN,
CHINA
MODEL NUMBER : A9 / JAJ0045





IN GEBRUIK NEMEN

VEREISTEN

Laad het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op om de levensduur van de batterij te verlengen.

OPLADEN

Steek het uiteinde van de USB-C-kabel in de oplaadpoort van de camera en sluit de kabel aan op een USB-voedingsbron (netadapter, powerbank, enz.).

CAMERA INSCHAKELEN

Houd de knop "ON/OFF" van de camera ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het blauwe ledlampje begint te knipperen.

CAMERA UITSCHAKELEN

Houd de knop "ON/OFF" van de camera ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het blauwe ledlampje uitgaat.



IN GEBRUIK NEMEN

CAMERA RESETTEN

Houd de knop "ON/OFF" van de camera ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het blauwe ledlampje eerst snel en daarna langzaam knippert.

INSTALLATIE VAN DE GEHEUGENKAART

Plaats een microSD-kaart (max. 128 GB / klasse 10) in de daarvoor bestemde sleuf.

Wij raden aan een geheugenkaart van een erkend merk te gebruiken.

INFORMATIE

Deze camera kan zonder kabel werken met een autonomie van ongeveer 90 minuten, of continu wanneer deze is aangesloten op een voedingsbron.

Gemonteerd op de magnetische houder kan de camera eenvoudig worden aangepast aan de gewenste kijkhoek.

APPLICATIE

DOWNLOAD VAN DE APP

Scan de onderstaande QR-code om de app te downloaden.



Naam van de app: Z-IOT CAM

GEBRUIK VAN DE APP

1. Maak een account aan door te klikken op "Apparaat" of "Account aanmaken".
2. Druk op het pictogram "Vergrootglas" om uw apparaat te zoeken.

Opmerking: Het standaardwachtwoord van de app is "123456".



APPLICATIE

GEBRUIK VAN DE CAMERA ZONDER INTERNET

1. Ga naar de wifi-instellingen van uw smartphone en selecteer het hotspotnetwerk ZIOT
2. Ga na verbinding terug naar de app om de camerabediening te openen

DE CAMERA VERBINDEN MET WIFI

1. Ga naar de wifi-instellingen van uw smartphone en selecteer het hotspotnetwerk ZIOT.
2. Ga na verbinding terug naar de app.
3. Selecteer uw wifi-netwerk en voer het netwerkwachtwoord in.
4. Bedien de camera rechtstreeks via de app.



PROBLEEMOPLOSSING

DE CAMERA MAAKT GEEN VERBINDING MET WIFI

- Gebruik uitsluitend het 2,4 GHz-netwerk
- Controleer het wachtwoord
- Plaats de camera binnen 2-3 meter van de router
- Reset de camera en probeer opnieuw

DE CAMERA VERSCHIJNT NIET IN DE APP

- Schakel Bluetooth en locatie op uw telefoon in
- Probeer de AP-modus.
- Maak verbinding met het wifi-netwerk met de naam A9_XXXXXX
- Start de telefoon en de camera opnieuw op

VIDEO ONDERBROKEN / TRAAG BEELD

- Plaats de camera dichterbij de router
- Verlaag de videokwaliteit in de instellingen
- Start de router opnieuw op

GEEN BEWEGINGSMELDING



Controleer in Z-IoT:

- Bewegingsdetectie is ingeschakeld
- Meldingen zijn ingeschakeld in de telefooninstellingen
- Achtergrondtoestemming voor de app is geactiveerd

WACHTWOORD VERGETEN (APP)

- Klik op "Wachtwoord vergeten"
- Controleer uw e-mails / sms-berichten
- Stel een nieuw wachtwoord in



GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Open, demonteer of probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met extreme temperaturen (overmatige hitte of vorst) of bij langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen (radiatoren, vlammen, verwarmingsapparaten).
- Vermijd schokken, vallen en sterke trillingen.
- Gebruik uitsluitend accessoires, kabels en opladers die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit op de knoppen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van zeer jonge kinderen zonder toezicht.
- Koppel het apparaat los vóór het reinigen en gebruik alleen een zachte, droge doek.
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting, storing).
- Volg de lokale regelgeving met betrekking tot het gebruik en de recycling van elektronische apparaten.

SPECIFICATIES

Merk: JAJ

Model: JAJ0045

Materiaal: ABS / PCB

Kijkhoek: 150°

Resolutie: 1920 x 1080

Magnetische voet met 360° rotatie

Batterij: 240 mAh

Autonomie: 60-90 minuten

Bewegingsdetectie

Melding via bericht en alarm

Nachtzicht

Netwerk: Wifi 2,4 GHz

Opslag: microSD-kaart tot 128 GB (niet inbegrepen)

Afmetingen: 24 x 44 mm

Oplaadinterface: USB-C

Magnetische houder

Gecertificeerd volgens Europese normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

DONGGUAN DECLARATION EPOCH TECHNOLOGY CO. LTD
BAIDA INTERNATIONAL ELECTRONIC MALL 901 A,
HUMEN TOWN, DONGGUAN,
CHINA
MODEL NUMBER : A9 / JAJ0045



INBETRIEBNAHME

VORAUSSETZUNGEN

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

AUFLADEN

Stecken Sie das Ende des USB-C-Kabels in den Ladeanschluss der Kamera und verbinden Sie das Kabel mit einer USB-Stromquelle (Netzadapter, Powerbank usw.).

KAMERA EINSCHALTEN

Halten Sie die „ON/OFF“-Taste der Kamera etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED blinkt.

KAMERA AUSSCHALTEN

Halten Sie die „ON/OFF“-Taste der Kamera etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED erlischt.

INBETRIEBNAHME

KAMERA ZURÜCKSETZEN

Halten Sie die „ON/OFF“-Taste der Kamera etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED zunächst schnell und dann langsam blinkt.

INSTALLATION DER SPEICHERKARTE

Setzen Sie eine microSD-Karte (max. 128 GB / Klasse 10) in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein.

Wir empfehlen die Verwendung einer Speicherkarte einer bekannten Marke.

INFORMATIONEN

Diese Kamera kann kabellos mit einer Akkulaufzeit von ca. 90 Minuten betrieben werden oder im Dauerbetrieb, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Auf der magnetischen Halterung montiert, kann sie leicht auf den gewünschten Blickwinkel eingestellt werden.

DOWNLOAD DER APP

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die App herunterzuladen.



Name der App: Z-IOT CAM

VERWENDUNG DER APP

1. Erstellen Sie ein Konto, indem Sie auf „Gerät“ oder „Konto erstellen“ klicken.
2. Tippen Sie auf das Symbol „Lupe“, um Ihr Gerät zu suchen.

Hinweis: Das Standardpasswort der App lautet „123456“.

VERWENDUNG DER KAMERA OHNE INTERNET

1. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones und wählen Sie das Hotspot-Netzwerk ZIOT aus.
2. Kehren Sie nach der Verbindung zur App zurück, um auf die Kamerasteuerung zuzugreifen.

VERBINDUNG DER KAMERA MIT DEM WLAN

1. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones und wählen Sie das Hotspot-Netzwerk ZIOT aus.
2. Kehren Sie nach der Verbindung zur App zurück.
3. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das WLAN-Passwort ein.
4. Greifen Sie direkt über die App auf die Kamerasteuerung zu.

FEHLERBEHEBUNG

DIE KAMERA VERBINDET SICH NICHT MIT DEM WLAN

- Verwenden Sie ausschließlich das 2,4-GHz-Netzwerk
- Überprüfen Sie das Passwort
- Platzieren Sie die Kamera weniger als 2-3 Meter vom Router entfernt
- Setzen Sie die Kamera zurück und versuchen Sie es erneut

DIE KAMERA ERSCHEINT NICHT IN DER APP

- Aktivieren Sie Bluetooth und die Standortfunktion Ihres Telefons
- Versuchen Sie den AP-Modus
- Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk mit dem Namen A9_XXXXXX
- Starten Sie das Telefon und die Kamera neu

VIDEO UNTERBROCHEN / LANGSAMES BILD

- Platzieren Sie die Kamera näher am Router
- Reduzieren Sie die Videoqualität in den Einstellungen
- Starten Sie den Router neu

KEINE BEWEGUNGSBENACHRICHTIGUNG

FEHLERBEHEBUNG

Überprüfen Sie in Z-IoT:

- Bewegungserkennung aktiviert
- Benachrichtigungen in den Telefoneinstellungen aktiviert
- Hintergrundberechtigung für die App aktiviert

PASSWORT VERGESSEN (APP)

- Klicken Sie auf „Passwort vergessen“
- Überprüfen Sie Ihre E-Mails / SMS
- Setzen Sie das Passwort zurück

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen (übermäßige Hitze oder Frost) und setzen Sie es nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen (Heizkörpern, Flammen, Heizgeräten) aus.
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze und starke Vibrationen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, Kabel und Ladegeräte.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts ein.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Tasten aus.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern ohne Aufsicht auf.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist (beschädigtes Kabel, Überhitzung, Fehlfunktion).
- Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Verwendung und zum Recycling elektronischer Geräte.

SPÉCIFICATIONS

Marque: JAJ

Modell: JAJ0045

Material: ABS / PCB

Sichtwinkel: 150°

Auflösung: 1920 x 1080

Magnetischer Sockel mit 360°-Drehung

Akku: 240 mAh

Akkulaufzeit: 60–90 Minuten

Bewegungserkennung

Benachrichtigung per Nachricht und Alarm

Nachtsicht

Netzwerk: WLAN 2,4 GHz

Speicher: microSD-Karte bis zu 128 GB (nicht enthalten)

Abmessungen: 24 x 44 mm

Ladeanschluss: USB-C

Magnetische Halterung

Zertifiziert nach europäischen Normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

DONGGUAN DECLARATION EPOCH TECHNOLOGY CO. LTD
BAIDA INTERNATIONAL ELECTRONIC MALL 901 A,
HUMEN TOWN, DONGGUAN,
CHINA
MODEL NUMBER : A9 / JAJ0045

